

Flerbilsgarage

För ett flerbilsgarage gäller vissa speciella regler för brandskyddet. Du som har ett flerbilsgarage bör känna till följande om anläggningens brandskydd:



- Garaget ska ha luckor eller fläktar för brandgasventilering. Dörrar direkt till det fria kan användas för brandgasventilation. För garage som inte är djupare än 40 meter från garageporten är det tillåtet att ha porten som enda öppning för brandgasventilation.
- Det ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar från ett flerbilsgarage.
- Utrymningsvägarna ska ha slagdörrar. En garageport utan gångdörr är inte en godkänd utrymningsväg.
- Om garagets utrymningsvägar står i förbindelse med andra lokaler måste det finnas en brandsluss emellan. Med brandsluss menas ett brandtekniskt parti som begränsas av två branddörrar som passerar utan att båda dörrarna öppnas samtidigt. Dörrarna ska vara utförda i lägst brandteknisk klass EI 60 och vara försedda med var sin dörrstängare.
- Garaget ska vara brandtekniskt avskilt från omgivande brandceller i lägst brandteknisk klass EI 60.
- Brandsluss får ersättas med luftsluss om garaget är sprinklat. Med luftsluss menas en EI 60 dörr och en dörr som motsvarar den vägg som dörren kommer att sitta i (Det kan vara en oklassad vägg). Båda dörrarna ska ha var sin dörrstängare.
- Garagets utrymningsvägar och vägen dit ska markeras med belysta, eller genomlysta, nödströmsförsörjda, gröna utrymningsmarkeringar.
- Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt.
- Kontroll av de brandtekniska installationerna ska ingå i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
- Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

Denna information beskriver endast övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå ett skäligt brandskydd för en anläggning.



Södertörns brandförsvärsförbund

Box 563, 136 25 Haninge. Tfn 08-721 22 00, brandforsvaret@sbff.se www.sbff.se