

Industrihotell

För ett industrihotell gäller vissa speciella regler för brandskyddet. Du som driver ett industrihotell bör känna till följande om anläggningens brandskydd:



- Olika verksamheter inom anläggningen som till exempel tillverknings- och bearbetningshallar, lager, personalutrymmen, kontor och gemensamhetsutrymmen ska vara indelade i olika brandceller.
- Olika företag som har likartad verksamhet kan däremot ingå i samma brandcell. Exakt hur brandcellsindelningen ser ut framgår av bygglovhandlingarna. Om anläggningen är sprinklad kan andra förutsättningar gälla, se bygglovhandlingarna.
- Utrymningsvägar inom byggnaden, exempelvis trapphus, korridorer och liknande ska också vara utförda som egna brandceller.
- Brandskyddet ska inte påverkas av att det finns öppningar i brandcellsgränserna, till exempel dörröppningar och hål för ventilation och elkablar. Det kan innebära att dörrarna är brandklassade och att det finns brandspjäll eller isolering för ventilationskanaler och brandtätningar i kabelgenomföringar.
- Samtliga dörrar till utrymningsvägar ska alltid vara lätta att öppna. Om du behöver att låsa en dörr till en utrymningsväg när anläggningen är stängd ska låset vara kopplat till någon väsentlig funktion för din verksamhet som till exempel belysningen. Då glömmer du inte bort att låsa upp dörren innan du ska öppna eftersom du inte kan använda lokalerna utan belysning.
- Tänk på att om en utrymningsväg från ett företag passerar över ett annat företag, får den passagen inte låsas även om man har olika öppettider.
- I utrymningsvägarna får inget hindrande eller löst brännbart material förvaras.
- Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt för både kunder och personal.
- Kontroll av de brandtekniska installationerna ska ingå i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
- Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.
- Om du hanterar brandfarliga varor som överstiger vissa gränser ska du ha tillstånd för detta. Du söker tillstånd via din kommun eller via brandförsvaret beroende på i vilken kommun du har din verksamhet. Läs mer på www.sbff.se för vad som gäller i din kommun. Tillståndsbeviset ska du kunna visa upp.

Denna information beskriver endast övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå ett skäligt brandskydd för en anläggning.



Södertörns brandförsvarsförbund

Box 563, 136 25 Haninge. Tfn 08-721 22 00, brandforsvaret@sbff.se www.sbff.se